

SEARCH MODES



GEÇİŞ
ALGILAMA



ENGELLEME
GÜRÜLTÜ



SEÇİN
ARAMA MODUNU



AÇMAK



HIZLI BAŞLANGIÇ



Bu Başlangıç Kılavuzu,
Kullanım Kılavuzu ve çeviriler
çevrimiçi olarak indirilebilir.



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

KULLANMAYA BAŞLAMA KILAVUZU




KURULUM



ŞARJ

🕒 5-6 SAAT



⚠️ Dedektörünüzü minimum 2A @ 5V şarj kapasitesine sahip kaliteli bir USB şarj cihazıyla şarj edin. Düşük kaliteli bir şarj cihazı kullanılırsa USB şarj cihazı arızası riski oluşabilir. USB şarj cihazlarında aşağıdaki işaretleri arayın.



KONTROLLER VE EKРАН

