

PRINCÍPIOS DE DETECÇÃO


GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

ETAPA 1. LIGAR O DETECTOR

Ligue seu detector.
O LCD e diversos ícones acenderão.

ETAPA 2. DETECÇÃO DE METAL

Passa a bobina próxima ao solo, indo de um lado para o outro.
O detector acenderá uma luz e disparará um bipe ao encontrar um objeto de metal.



Botão ON (ligar)



ETAPA DE VARREDURA Mantenha a bobina cerca de 2 a 3 cm (1 a 2 pol.) acima do solo e paralela à superfície durante todo o procedimento.



VELOCIDADE Passe a bobina próxima ao solo, indo de um lado para o outro, a uma velocidade média de 1 a 2 segundos, da esquerda para a direita.



SEGUNDA VARREDURA Na próxima varredura, passe o detector em uma parte da área coberta pela varredura anterior para garantir que não deixou passar nada.



ITEM ENCONTRADO O detector acenderá uma luz e disparará um bipe ao encontrar um objeto de metal.



AJUSTE O detector deve estar alinhado ao seu antebraço, você precisa sentir-se confortável e manuseando um objeto leve.



ESPAÇO Recomenda-se manter uma distância de 50 pés (15 m) entre outros usuários que estejam fazendo varredura de metais na mesma área.

VISUALIZAÇÃO DE TESOUROS (somente GO-FIND 44/66)

Os LEDs de visualização de tesouros acendem ao detectar um objeto de metal. Conforme você se aproxima do alvo, mais LEDs acendem.

O VERMELHO indica um objeto de metal ferroso (possivelmente sem valor).

O VERDE indica um objeto de metal não-ferroso (possivelmente com valor).

O LARANJA indica o modo Pinpoint para todos os objetos de metal.




Quando o modo Pinpoint estiver desligado, os LEDs acenderão da esquerda para a direita.



Quando o modo Pinpoint estiver ligado, os LEDs s acenderão em direção ao centro. Isso ajuda a identificar a localização exata do objeto.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES

Ao detectar um objeto de metal, o ícone correspondente acenderá no painel de controle para indicar o tipo de alvo. Se o ícone estiver apagado (não estiver visível), esses tipos de objetos não serão detectados.




Por exemplo: objetos de ferro, pregos e ferraduras.

Por exemplo: anéis, anéis de latas de alumínio e moedas de baixo valor.

Por exemplo, folha de alumínio e moedas de baixo valor.

Por exemplo, moedas de alto e baixo valor e parafusos.

PAINEL DE CONTROLE



1. BOTÃO POWER (LIGAR/DESLIGAR)

2. SAÍDA DE FONES DE OUVIDO

3. SENSIBILIDADE

Aumente para detectar níveis mais profundos do solo. Pode ser necessário reduzir se houver interferência de ruídos ou sinais falsos.

4. PINPOINT (somente GO-FIND 44/66)

Determine a localização exata do alvo.

5. VOLUME

6. LUZ DE FUNDO

(somente GO-FIND 44/66)

7. MODO DE BUSCA

Detecte ou rejeite objetos de metal.

8. INDICAÇÃO DE PROFUNDIDADE

Superficial | Intermediária | Profunda

9. LED DE VISUALIZAÇÃO DE TESOUROS (somente GO-FIND 44/66)

Com os LEDs vermelho e verde, é mais rápido separar o tesouro do lixo.

10. ÍCONES DE BUSCA (x 4)

11. NÍVEL DA BATERIA

12. BLUETOOTH (somente GO-FIND 44/66)

SAÍDA DE ÁUDIO

Conector de 1/8" com alto-falante na parte de trás.

MODOS DE BUSCA

O modo de **BUSCA** permite que você procure por grupos de objetos de metal específicos ao aceitar ou rejeitar a detecção desse objeto. Não precisa mais cavar e encontrar lixo – vá direto para os tesouros.

Experimente os diferentes modos usando o botão Find.

GO-FIND 11/22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
Escolha 2 modos de busca:	Escolha 3 modos de busca:	Escolha 4 modos de busca:
1.	1.	1.
2.	2.	2.
	3.	3.
		4.

ALARME DO DETECTOR

O detector disparará um bipe ao encontrar um objeto. Você pode optar por ouvir o alarme através do alto-falante do detector ou de fones de ouvidos conectados à saída para fones (consulte o diagrama do painel de controle).


GO-FIND 22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
2 sons diferentes:	3 sons diferentes:	4 sons diferentes:
BAIXO ALTO	BAIXO MÉDIO 1 ALTO	BAIXO MÉDIO 1 MÉDIO 2 ALTO

SOM BAIXO: Alvos de ferro (por ex., pregos) emitem o som mais baixo.


SOM MÉDIO 1 (SOMENTE GO-FIND 44/66): Metais de baixo valor emitem o som intermediário mais baixo.

SOM MÉDIO 2 (SOMENTE GO-FIND 66): Metais de alto valor emitem o som intermediário mais alto.


SOM ALTO: Alvos de prata e cobre emitem o som mais alto.




PASSO 1. Para liberar a alça, pressione e segure ambos os botões de deslocamento enquanto dobra a alça na horizontal (deixar de soltar a alça corretamente resultará em danos).




PASSO 2. Em seguida, aplique a capinha selecionada ao corpo do detector, conforme mostrado na gravura abaixo.




PASSO 1. O detector acompanha de duas capinhas. Para aplicar, basta retirar o papel de suporte da capa selecionada.




PASSO 6. Solte a alavanca de bloqueio para ajustar a haste superior para o comprimento e feche a alavanca de bloqueio para travar na posição.




PASSO 4. Desdobre a bobina para detectar paralelamente com o solo (consulte em "Princípios básicos da detecção"). Aperte a porca para fixar a posição da bobina. Tenha cuidado para não apertar demais.




PASSO 5. Estenda totalmente a haste inferior até ouvir um "clac". Para retrair a haste, bata firmemente na base da bobina.



PASSO 3. Deslize o apoio de braço até o comprimento desejado (normalmente logo abaixo do cotovelo).



PASSO 2. Insira 4 pilhas AA (LR6) de 1,5 V (não incluídas).



PASSO 1. Levante a alça.

APLICAÇÃO DA CAPINHA

(Somente dos 22/44/66)

DOWNLOAD DO APP

www.itunes.com | play.google.com



NOTA:

O app **GO-FIND** funciona somente com o **GO-FIND 44/66**.
O Pro App GRATUITO funciona somente com o **GO-FIND 66**.

COMPATÍVEL COM BLUETOOTH SMART

GO-FIND 44/66 são compatíveis com BLUETOOTH SMART dos sistemas de operação iOS 8 e Android 4.3 ou mais recentes.

www.minelab.com

CÓDIGO DE ÉTICA

1. Respeite o direito e a propriedade dos outros.
2. Respeite a legislação federal, estadual e local.
3. Jamais destrua relíquias históricas ou arqueológicas.
4. Deixe a terra e a vegetação intacta, tal como estava antes.
5. Sempre obtenha autorização antes de explorar o local.
6. Sempre feche os buracos que você cavou.

TERMOS DE GARANTIA

Esse produto possui garantia limitada a 2 anos após a data da compra. Consulte www.minelab.com para obter mais informações sobre a garantia.

Minelab® e GO-FIND® são marcas registradas da Minelab Electronics Pty. Ltd. Imagens e gráficos são meramente ilustrativos; a configuração e as especificações do produto podem ser diferentes das mostradas neste material.



Minelab Electronics,
PO Box 35, Salisbury South
South Australia 5106



4901-0397-1

AJUSTE DO DETECTOR

GO-FIND

FOLHA DE INSTRUÇÕES



SOLTE A FERA E AVENTURE-SE

